

## INDEX

商品コード	商品名	掲載頁	JANコード
63703	調味料入れバット 3ツ組(18-8)	40	4954057637039
63704	調味料入れバット 長4ツ組(18-8)	40	4954057637046
63705	調味料入れバット 5ツ組(18-8)	40	4954057637053
63714	調味料入れバット 田型4ツ組(18-8)	40	4954057637145
63716	調味料入れバット 田型6ツ組(18-8)	40	4954057637169
64004	ケーキバット 4番(18-0)	34	4954057640046
64005	ケーキバット 5番(18-0)	34	4954057640053
64006	ケーキバット 6番(18-0)	34	4954057640060
64008	ケーキバット 8番(18-0)	34	4954057640084
64010	ケーキバット 10番(18-0)	34	4954057640107
64012	ケーキバット 12番(18-0)	34	4954057640121
64015	ケーキバット 15番(18-0)	34	4954057640152
64021	ケーキバット 21番(18-0)	34	4954057640213
64030	ケーキバット 30番(18-0)	34	4954057640305
64700	アルミ天板 フレンチ	34	4954057647007
64706	アルミ天板 6取	34	4954057647069
64710	アルミ天板 フッ素コーティング フレンチ	34	4954057647106
64716	アルミ天板 フッ素コーティング 6取	34	4954057647168
65030	正角盆 30.0cm(18-0)	47	4954057650304
65033	正角盆 33.5cm(18-0)	47	4954057650335
65118	3層鋼クラッド ユキヒラパン 18cm	6	4954057651189
65121	3層鋼クラッド ユキヒラパン 21cm	6	4954057651219
65124	3層鋼クラッド ユキヒラパン 24cm	6	4954057651240
65218	3層鋼クラッド 両手鍋 18cm	6	4954057652186
65221	3層鋼クラッド 両手鍋 21cm	6	4954057652216
65224	3層鋼クラッド 両手鍋 24cm	6	4954057652247
65314	3層鋼クラッド ミルクパン 14cm	6	4954057653145
66001	ティーポット 1人用(18-8)	43	4954057660013
66002	ティーポット 2人用(18-8)	43	4954057660020
66005	ティーポット 5人用(18-8)	43	4954057660051
66008	ティーポット 8人用(18-8)	43	4954057660082
67001	コーヒーポット 1人用(18-8)	43	4954057670012
67002	コーヒーポット 2人用(18-8)	43	4954057670029
67005	コーヒーポット 5人用(18-8)	43	4954057670050
67008	コーヒーポット 8人用(18-8)	43	4954057670081
68003	クリームポット 3人用(18-8)	43	4954057680035
68005	クリームポット 5人用(18-8)	43	4954057680059
68008	クリームポット 8人用(18-8)	43	4954057680080
69005	シュガーポット 5人用(18-8)	43	4954057690058
69015	浅型 バンチボール 15cm(18-8)	42	4954057690157
69018	浅型 バンチボール 18cm(18-8)	42	4954057690188
69021	浅型 バンチボール 21cm(18-8)	42	4954057690218
69024	浅型 バンチボール 24cm(18-8)	42	4954057690249
69027	浅型 バンチボール 27cm(18-8)	42	4954057690270
69030	浅型 バンチボール 30cm(18-8)	42	4954057690300
70002	セツトトレイ 25cm(18-8)	43	4954057700023
70004	セツトトレイ 36cm(18-8)	43	4954057700047
70005	セツトトレイ 39cm(18-8)	43	4954057700054
70015	バンチボール 15cm(18-8)	42	4954057700153
70018	バンチボール 18cm(18-8)	42	4954057700184
70021	バンチボール 21cm(18-8)	42	4954057700214
70024	バンチボール 24cm(18-8)	42	4954057700245

商品コード	商品名	掲載頁	JANコード
70027	バンチボール 27cm(18-8)	42	4954057700276
70030	バンチボール 30cm(18-8)	42	4954057700306
71011	ミキシングボール 11cm(18-8)	41	4954057710114
71015	ミキシングボール 15cm(18-8)	41	4954057710152
71018	ミキシングボール 18cm(18-8)	41	4954057710183
71021	ミキシングボール 21cm(18-8)	41	4954057710213
71024	ミキシングボール 24cm(18-8)	41	4954057710244
71027	ミキシングボール 27cm(18-8)	41	4954057710275
71030	ミキシングボール 30cm(18-8)	41	4954057710305
71120	ホテルパン蓋 Cタイプ 1/12	27	4954057711203
71121	ホテルパン蓋 Cタイプ (ポリカーボネート製) 1/12	28	4954057711210
71122	ホテルパン2100シリーズ 1/12(深さ65mm)	23	4954057711227
71124	ホテルパン2100シリーズ 1/12(深さ100mm)	23	4954057711241
71183	ホテルパン2100シリーズ 1/18(深さ80mm)	23	4954057711838
71315	バンチ盆ざる型 15cm(18-8)	42	4954057713153
71318	バンチ盆ざる型 18cm(18-8)	42	4954057713184
71321	バンチ盆ざる型 21cm(18-8)	42	4954057713214
71324	バンチ盆ざる型 24cm(18-8)	42	4954057713245
71327	バンチ盆ざる型 27cm(18-8)	42	4954057713276
71330	バンチ盆ざる型 30cm(18-8)	42	4954057713306
71415	バンチざるそば型 15cm(18-8)	42	4954057714150
71418	バンチざるそば型 18cm(18-8)	42	4954057714181
71421	バンチざるそば型 21cm(18-8)	42	4954057714211
71424	バンチざるそば型 24cm(18-8)	42	4954057714242
71427	バンチざるそば型 27cm(18-8)	42	4954057714273
71430	バンチざるそば型 30cm(18-8)	42	4954057714303
72007	内蓋式キッチンポット 7cm(18-8)	37	4954057720076
72008	内蓋式キッチンポット 8cm(18-8)	37	4954057720083
72009	内蓋式キッチンポット 9cm(18-8)	37	4954057720090
72010	内蓋式キッチンポット 10cm(18-8)	37	4954057720106
72011	内蓋式キッチンポット 11cm(18-8)	37	4954057720113
72012	内蓋式キッチンポット 12cm(18-8)	37	4954057720120
72013	内蓋式キッチンポット 13cm(18-8)	37	4954057720137
72014	内蓋式キッチンポット 14cm(18-8)	37	4954057720144
72015	内蓋式キッチンポット 15cm(18-8)	37	4954057720151
72016	内蓋式キッチンポット 16cm(18-8)	37	4954057720168
72017	内蓋式キッチンポット 17cm(18-8)	37	4954057720175
72018	内蓋式キッチンポット 18cm(18-8)	37	4954057720182
72019	内蓋式キッチンポット 19cm(18-8)	37	4954057720199
72020	内蓋式キッチンポット 20cm(手付)(18-8)	37	4954057720205
72022	内蓋式キッチンポット 22cm(手付)(18-8)	37	4954057720229
72024	内蓋式キッチンポット 24cm(手付)(18-8)	37	4954057720243
72026	内蓋式キッチンポット 26cm(手付)(18-8)	37	4954057720267
72028	内蓋式キッチンポット 28cm(手付)(18-8)	37	4954057720281
72030	内蓋式キッチンポット 30cm(手付)(18-8)	37	4954057720304
72033	内蓋式キッチンポット 33cm(手付)(18-8)	37	4954057720335
72036	内蓋式キッチンポット 36cm(手付)(18-8)	37	4954057720366
72040	内蓋式キッチンポット 40cm(手付)(18-8)	37	4954057720403
72045	内蓋式キッチンポット 45cm(手付)(18-8)	37	4954057720458
72050	内蓋式キッチンポット 50cm(手付)(18-8)	37	4954057720502
72107	キッチンポット 蓋(フック付) 7cm	37	4954057721073
72108	キッチンポット 蓋(フック付) 8cm	37	4954057721080

## INDEX

商品コード	商品名	掲載頁	JANコード
72109	キッチンポット 蓋(フック付) 9cm	37	4954057721097
72110	キッチンポット 蓋(フック付) 10cm	37	4954057721103
72111	キッチンポット 蓋(フック付) 11cm	37	4954057721110
72112	キッチンポット 蓋(フック付) 12cm	37	4954057721127
72113	キッチンポット 蓋(フック付) 13cm	37	4954057721134
72114	キッチンポット 蓋(フック付) 14cm	37	4954057721141
72115	キッチンポット 蓋(フック付) 15cm	37	4954057721158
72116	キッチンポット 蓋(フック付) 16cm	37	4954057721165
72117	キッチンポット 蓋(フック付) 17cm	37	4954057721172
72118	キッチンポット 蓋(フック付) 18cm	37	4954057721189
72119	キッチンポット 蓋(フック付) 19cm	37	4954057721196
72120	キッチンポット 蓋(フック付) 20cm	37	4954057721202
72122	キッチンポット 蓋(フック付) 22cm	37	4954057721226
72124	キッチンポット 蓋(フック付) 24cm	37	4954057721240
72126	キッチンポット 蓋(フック付) 26cm	37	4954057721264
72128	キッチンポット 蓋(フック付) 28cm	37	4954057721288
72130	キッチンポット 蓋(フック付) 30cm	37	4954057721301
72133	キッチンポット 蓋(フック付) 33cm	37	4954057721332
72136	キッチンポット 蓋(フック付) 36cm	37	4954057721363
72140	キッチンポット 蓋(フック付) 40cm	37	4954057721400
72145	キッチンポット 蓋(フック付) 45cm	37	4954057721455
72150	キッチンポット 蓋(フック付) 50cm	37	4954057721509
72308	19-0 内蓋式キッチンポット 8cm	35	4954057723084
72309	19-0 内蓋式キッチンポット 9cm	35	4954057723091
72310	19-0 内蓋式キッチンポット 10cm	35	4954057723107
72312	19-0 内蓋式キッチンポット 12cm	35	4954057723121
72314	19-0 内蓋式キッチンポット 14cm	35	4954057723145
72316	19-0 内蓋式キッチンポット 16cm	35	4954057723169
72318	19-0 内蓋式キッチンポット 18cm	35	4954057723183
72320	19-0 内蓋式キッチンポット 20cm(手付)	35	4954057723206
72322	19-0 内蓋式キッチンポット 22cm(手付)	35	4954057723220
72324	19-0 内蓋式キッチンポット 24cm(手付)	35	4954057723244
72326	19-0 内蓋式キッチンポット 26cm(手付)	35	4954057723268
72328	19-0 内蓋式キッチンポット 28cm(手付)	35	4954057723282
72330	19-0 内蓋式キッチンポット 30cm(手付)	35	4954057723305
72610	バターポット 10cm	38	4954057726108
73100	マリポット 蓋 10cm	38	4954057731003
73118	インセット 18cm(18-8)	38・55	4954057731188
73124	インセット 24cm(18-8)	38・55	4954057731249
73129	インセット 29cm(18-8)	38・55	4954057731294
73160	マリポット 10cm(18-8)	38	4954057731607
73329	インセットヒンジ付 蓋 29cm用	38・55	4954057733298
74008	口付 計量カップ 8cm(18-8)	41	4954057740081
74010	口付 計量カップ 10cm(18-8)	41	4954057740104
74012	口付 計量カップ 12cm(18-8)	41	4954057740128
74014	口付 計量カップ 14cm(18-8)	41	4954057740142
74016	口付 計量カップ 16cm(18-8)	41	4954057740166
74018	口付 計量カップ 18cm(18-8)	41	4954057740180
74020	口付 計量カップ 20cm(18-8)	41	4954057740203
75150	ラムポット(蝶番付) 500cc(18-8)	43	4954057751506
75175	ラムポット(蝶番付) 750cc(18-8)	43	4954057751759
76008	深型角キッチンポット 8cm(18-8)	37	4954057760089

商品コード	商品名	掲載頁	JANコード
76009	深型角キッチンポット 9cm(18-8)	37	4954057760096
76010	深型角キッチンポット 10cm(18-8)	37	4954057760102
76011	深型角キッチンポット 11cm(18-8)	37	4954057760119
76012	深型角キッチンポット 12cm(18-8)	37	4954057760126
76013	深型角キッチンポット 13cm(18-8)	37	4954057760133
76014	深型角キッチンポット 14cm(18-8)	37	4954057760140
76015	深型角キッチンポット 15cm(18-8)	37	4954057760157
76016	深型角キッチンポット 16cm(18-8)	37	4954057760164
76018	深型角キッチンポット 18cm(18-8)	37	4954057760188
76020	深型角キッチンポット 20cm(手付)(18-8)	37	4954057760201
76022	深型角キッチンポット 22cm(手付)(18-8)	37	4954057760225
76024	深型角キッチンポット 24cm(手付)(18-8)	37	4954057760249
76027	深型角キッチンポット 27cm(手付)(18-8)	37	4954057760270
76030	深型角キッチンポット 30cm(手付)(18-8)	37	4954057760300
76108	角キッチンポット 蓋(フック付) 8cm	37	4954057761086
76109	角キッチンポット 蓋(フック付) 9cm	37	4954057761093
76110	角キッチンポット 蓋(フック付) 10cm	37	4954057761109
76111	角キッチンポット 蓋(フック付) 11cm	37	4954057761116
76112	角キッチンポット 蓋(フック付) 12cm	37	4954057761123
76113	角キッチンポット 蓋(フック付) 13cm	37	4954057761130
76114	角キッチンポット 蓋(フック付) 14cm	37	4954057761147
76115	角キッチンポット 蓋(フック付) 15cm	37	4954057761154
76116	角キッチンポット 蓋(フック付) 16cm	37	4954057761161
76118	角キッチンポット 蓋(フック付) 18cm	37	4954057761185
76120	角キッチンポット 蓋(フック付) 20cm	37	4954057761208
76122	角キッチンポット 蓋(フック付) 22cm	37	4954057761222
76124	角キッチンポット 蓋(フック付) 24cm	37	4954057761246
76127	角キッチンポット 蓋(フック付) 27cm	37	4954057761277
76130	角キッチンポット 蓋(フック付) 30cm	37	4954057761307
77008	浅型角キッチンポット 8cm(18-8)	37	4954057770088
77009	浅型角キッチンポット 9cm(18-8)	37	4954057770095
77010	浅型角キッチンポット 10cm(18-8)	37	4954057770101
77011	浅型角キッチンポット 11cm(18-8)	37	4954057770118
77012	浅型角キッチンポット 12cm(18-8)	37	4954057770125
77013	浅型角キッチンポット 13cm(18-8)	37	4954057770132
77014	浅型角キッチンポット 14cm(18-8)	37	4954057770149
77015	浅型角キッチンポット 15cm(18-8)	37	4954057770156
77016	浅型角キッチンポット 16cm(18-8)	37	4954057770163
77018	浅型角キッチンポット 18cm(18-8)	37	4954057770187
77020	浅型角キッチンポット 20cm(18-8)	37	4954057770200
78017	DUバット 17型(18-8)	32	4954057780179
78019	DUバット 19型(18-8)	32	4954057780193
78021	DUバット 21型(18-8)	32	4954057780216
78023	DUバット 23型(18-8)	32	4954057780230
78026	DUバット 26型(18-8)	32	4954057780261
78029	DUバット 29型(18-8)	32	